



Návod na použití ventilátoru WODC.BLOW

Výrobce Pacific Energy dodává jako volitelné příslušenství ventilátor s plynou regulací otáček a výkonu. Ventilátor je termostaticky ovládán pro automatický provoz v závislosti na teplotách kamen. Je možno ho přepnout i do manuálního režimu.

1. Povolte dva šrouby které jsou umístěné uprostřed krytu ventilátoru

2. Přišroubujte plech s teplotním čidlem

k ventilátoru dle obrázku.

3. Utáhněte šrouby

4. Ujistěte se, zda jsou kabely k čidlu připevněny. Je možné, že se během přepravy uvolnily.



5. Nasuňte teplotní čidlo do prostoru mezipláště ze zadní části kamen dle obrázku tak, aby čidlo bylo otočeno směrem k topeništi



6. Přišroubujte ventilátor dvěma šroubky k zadnímu ochrannému plechu.



7. Ovládání ventilátoru

Automatický

Chcete-li ovládat ventilátor automaticky, stiskněte vypínač na spodní straně na krytu ventilátoru na "AUTO" a horní spínač buď "HIGH" nebo "LOW" pro otáčky ventilátoru.

Ventilátor umožní kamna zapnout na provozní teplotu. Bude-li ventilátor, oheň nezhasne a přístroj se ochladí na nižší teplotu.

Pokud se ventilátor sám od sebe zapne a vypne, tak z termo spínače sundejte ventilátor a ohněte podpěru blíže ke krbu a nandejte zpátky.

Technické údaje - teplovzdušný ventilátor Pacific Energy

Hmotnost: 4,1 kg Výkonové stupně: I a II

Příkon: max 80W Provozní napětí: 230 V / 60Hz,

Záruční a pozáruční servis: Dragon JH s.r.o., Jarošovská ul. 753/II, Jindřichův Hradec, 377 01

www.krbova-kamna.cz